

## Rüttelplatte

**Fehlerbild:** Rüttelplatte geht nicht auf Vollgas und dadurch rüttelt die Rüttelplatte leicht jedoch hat diese keinen Vortrieb

**Ursache:** Anschlagschraube vom Gashebel ist zu weit eingedreht und dadurch kommt die Rüttelplatte nicht auf die richtige Drehzahl, um zu rütteln.

**Lösung:** Anschlagschraube vom Gashebel 1-2 Umdrehungen zurückdrehen

