

# TFE 30

## • Wie wird der Riemen gewechselt?

1. Befestigungsschrauben (1) der oberen Lagerringe (2) entfernen
2. Die untere Lagerringhälfte (3) auf die Riemenscheibe ablegen
3. Die obere Lagerringhälfte (2) anheben und den Flachriemen zwischen Kugellager und Gehäuse nach oben über die Frässpindel abnehmen
4. Neuen Flachriemen in umgekehrter Reihenfolge montieren

Der O-Ring (4) darf beim Zusammenschrauben der Lagerringe **nicht** beschädigt werden!

