

Benzin Laubsauger/ -bläser LV-173-SP

Fehlerbild: Neugerät lässt sich nicht starten

Ursache: Der Fangsack ist in der Führung nicht ganz eingeschoben / die Klappe ist nicht ganz geschlossen.
Dadurch wird der Sicherheitskontaktschalter nicht betätigt welcher das Starten des Gerätes verhindert.

Lösung: Fangsack komplett einschieben / Klappe komplett schließen bis der Sicherheitskontaktschalter betätigt wird.



- Fangsack in der dafür vorgesehenen Führung nach unten einschieben



- bis der Sicherheitskontaktschalter betätigt wird (es ist ein Klick Geräusch zu hören wenn der Sicherheitsschalter betätigt ist)



- wird das Gerät ohne Fangsack betrieben, muss die Klappe komplett geschlossen werden, bis diese einrastet und dadurch den Sicherheitskontaktschalter betätigt