

Anleitung / guide:

**Wechseln der Turbine (5909404009) wenn die Abschaltautomatik nicht Funktioniert.
Change the turbine (5909404009) if the automatic switch-off does not work.**



1. Anschlussstück raus drehen.
Turn out the connection piece



2. Alte Turbine durch neue ersetzen dann das Anschlussstück wieder einschrauben.
Replace the old turbine with a new one and screw the connector back in.