




## Riemenwechsel DMT450 / DM460T




1.) Gewindestift lösen




2.) Drechselspindel auspressen. (Handpresse mit Dorn)



3.) Riemen einlegen



4.) Drechselspindel wieder einpressen (Handpresse)



5. Riemenscheibe ausmitteln und Gewindestift festziehen.