

Kehrmaschine SC2200PE

Wo befindet sich die Ladebuchse für das Ladegerät?

- Die Ladebuchse ist rechts unter der Kunststoffabdeckung

