

Inverter SG3400i

ab Baujahr 05/2021

Fernbedienung mit Inverter verbinden



Schrauben Sie die vordere Abdeckung ab



Stellen Sie den Engine Switch Schalter auf STOP



Drucktaster betätigen und gedrückt halten



Drucktaster muss gedrückt bleiben und den Engine Switch Schalter auf RUN stellen



Drucktaster immer noch gedrückt halten.
Fernbedienung auf ON und innerhalb 2 Sekunden auf OFF drücken.



Den Engine Switch Schalter auf STOP stellen.
Die Programmierung ist abgeschlossen.